





・
本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この要領書に従って 適切に取り扱っていただくことで、長期間トラブルフリーなパフォーマンス が得られます。
・

## VCI車両通信インターフェース装置 MaxiVCI V200







- 1、フラッシュライトの電源ボタン
- **2、**パワーLED
- 3、車両/接続用LED
- 4、車両データコネクタ(16ピン)
- 5、USBポート
- 6、USBケーブル



## **VCI LEDの説明**

LED	カラー	説明
パワーLED	黄	VCIの電源が入っており、セルフチェックが実行されています
	緑	VCIを使用する準備ができました
	赤く点滅	ファームウェアが更新中です
車両/接続用 LED	緑	● 緑に点灯: VCIはUSBケーブル経由で接続されています ● 緑に点滅: VCIはUSBケーブル経由で通信しています
	青	<ul> <li>● 青に点灯: VCIはBluetooth経由で接続されています</li> <li>● 青に点滅: VCIはBluetooth経由で通信しています</li> </ul>

## はじめに



## 車両接続:

MaxiVCI V200の16ピン車両データコネクタを車両のDLC (通常は車両のダッシ ュボードの下にあります) に挿入します。