

## 診断中やアップデート中などに強制的にホーム画面に戻される症状の場合

- ①Maxisysのケースに同梱されている、片側がminiUSBで片側が普通のUSBになっている黒いケーブルを使って、Maxisys本体をPCに繋ぐ



- ②Maxisysの画面上に現れる「ストレージをONにする」を押す



- ③15秒ほど待ってから「ストレージをOFFにする」を押す
- ④ケーブルを抜く。

基本的にはこれだけで簡単なエラーは修正されます。

Maxisys を PC につないだ時に自動的に「ストレージを ON にする」の画面に切り替わらない場合は画面右下に必ず出る USB 接続のアイコン（枝分かれしているような形）を押す→USB 接続（パソコンとの間でファイルをコピーします）を選んで下さい。

※これは PRO,STD,Mini でのみ使えます。他機種では出来ないのと、そもそもこの症状を聞いたことがありません。