

診断中やアップデート中などに強制的にホーム画面に戻される症状の場合

①Maxisysのケースに同梱されている、USBケーブルを使いMaxisys本体とPCを接続



②Maxisysの画面上に現れる「ストレージをONにする」を押す



③15秒ほど待ってから「ストレージをOFFにする」を押す

④ケーブルを抜く。

MaxisysとPCを繋いだ時、「ストレージをONにする」の画面に切り替わらない場合

- 1.画面右下に必ず出るUSB接続のアイコン(枝分かれしているような形)を押す
- 2.USB接続(パソコンとの間でファイルをコピーします)を選んで下さい